

*Ricerca e Selezione
Qualità & Soluzioni
per voi!*



PROMOZIONI PRIMO TRIMESTRE 2023

IDEA PRO A1076

CENTRO SABBIAURA COMPLETO

Innovativo e dal design accattivante, è composto da: una camera di lavoro adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento; due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti; una vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto. Possibilità di installare altri due moduli.

LISTINO 2192,50 €
OFFERTA 1579 €

+273€ per ogni modulo
EASY A1076S aggiuntivo

+336€ per ogni modulo
D.O.S. A1076SD aggiuntivo

+399€ per aggiungere il
W.A.F.I.S. (Water Air Filtering
System)



VERSIONI "UPGRADE" DISPONIBILI :

I modelli **IDEA PRO** sono disponibili in configurazione speciale, integrate con i brevetti **Dentalfarm** : **W.A.F.I.S.** (Water Air Filtering System) e **D.O.S.** (Dry Oxide System).

• IDEA PRO + W.A.F.I.S. A1076W

LISTINO 2593,75 €
OFFERTA 1978 €

• IDEA PRO D.O.S. A1076D

LISTINO 2307,50 €
OFFERTA 1705 €

• IDEA PRO D.O.S. + W.A.F.I.S. A1076DW

LISTINO 2738,75 €
OFFERTA 2104 €

IDEA A1077

MICROSABBIAATRICE DI FINITURA

Microsabbatrice modulare di ultima generazione, dal design accattivante, proposta in configurazione standard con due contenitori di polveri monouso (ossido di alluminio o microsferi di cristallo) e predisposta per accoglierne altri due.

LISTINO 2100 €
OFFERTA 1499 €

+273€ per ogni modulo
EASY A1076S aggiuntivo

+336€ per ogni modulo
D.O.S. A1076SD aggiuntivo

+399€ per aggiungere il
W.A.F.I.S. (Water Air Filtering
System)



VERSIONI "UPGRADE" DISPONIBILI :

I modelli **IDEA** sono disponibili in configurazione speciale, integrate con i brevetti **Dentalfarm** : **W.A.F.I.S.** (Water Air Filtering System) e **D.O.S.** (Dry Oxide System).

• IDEA + W.A.F.I.S. A1077W

LISTINO 2537,50 €
OFFERTA 1898 €

IDEA D.O.S. A1077D

LISTINO 2235 €
OFFERTA 1625 €

• IDEA D.O.S. + W.A.F.I.S. A1077DW

LISTINO 2723,75 €
OFFERTA 2024 €

HYDROVAP MANUAL A2103M

VAPORIERA A CARICA MANUALE

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. Il caricamento dell'acqua è manuale. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. Pressione di utilizzo: 6 BAR. Temperatura dell'acqua: 155°.

LISTINO 1532,50 €
OFFERTA 1165 €



HYDROVAP SEMI-AUTOMATICA A2103P

VAPORIERA A CARICA SEMI-AUTOMATICA

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox. In aggiunta alle caratteristiche del modello manuale, con questa versione il caricamento può avvenire (tramite l'apposito pulsante bianco) da una tanica esterna oppure, in alternativa, anche direttamente dalla rete idrica.

LISTINO 1828,75 €
OFFERTA 1360 €



MINIEXPORT A0125

VIBRATORE PER GESSI E RIVESTIMENTI

La vibrazione è perfettamente verticale, senza dispersioni, grazie anche all'impiego di 4 ammortizzatori e speciali piedini a ventosa che assicurano la perfetta stabilità in posizione. L'intensità e l'ampiezza del movimento del piatto sono regolate da un circuito elettronico comandato da un potenziometro. Il circuito di controllo è impregnato nella resina per garantirne l'integrità.

LISTINO 480 €
OFFERTA 375 €



HYDROVAP PRO A2104

VAPORIERA PER COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Generatore di vapore di design accattivante e completamente accessoriatto, versione per il collegamento diretto alla rete idrica. Il caricamento dell'acqua avviene automaticamente quando il livello si abbassa, si hanno così frequenti ma brevi immissioni di acqua fredda e la temperatura interna non diminuisce molto. L'erogazione del vapore può avvenire tramite: getto fisso azionato a pedale o tramite una pistola, regolabile. Sul manipolo si trova un secondo interruttore che permette di erogare il vapore sovralimentato con acqua per aumentare il potere di lavaggio.

LISTINO 2948,75 €
OFFERTA 2120 €

H8 A2201

ADDOLCITORE ACQUA

Il dispositivo è fortemente consigliato per tutti i modelli di generatori di vapore con carico diretto dalla rete idrica.

LISTINO 218,75 €
OFFERTA 155 €



PHOTOPOL PRO A5407

FOTOPOLIMERIZZATORE UV PER COMPOSITI

Fotopolimerizzatore a luce LED per compositi dotato di 3 circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD), per un totale di 24 LED.

LISTINO 2240 €
OFFERTA 1640 €

PHOTOPOL PRO VACUUM A5407V

LISTINO 2860 €
OFFERTA 2173 €



BASE 3 A10723

CENTRO DI SABBIAURA
COMPLETO

Composto da una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza; due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti.



LISTINO
2011,75 €
**OFFERTA
1380 €**

MICRA 2 A10732

MICROSABBIAURICE
DI FINITURA

Proposta in configurazione standard con due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti. Non possono essere installati altri contenitori supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è due.



LISTINO
1861,25 €
**OFFERTA
1235 €**

W.A.F.I.S. TOPLEFT A1201S

ABBATTITORE PER VIA
UMIDA DI POLVERI

Brevetto esclusivo Dentalfarm che elimina per via umida sino al 99,8% la polverosità generata dall'attività di sabbatura. Versione di ingombro molto limitato da applicare sul lato sinistro degli apparecchi Dentalfarm.

LISTINO 551,25 €
OFFERTA 399 €

Disponibile anche la versione da installare a terra:

**WAFIS. INOX
A1201E**

LISTINO 610 €
**OFFERTA
465 €**



MT WET A5103

SQUADRAMODELLI
AD ACQUA

MT-Wet è un'apparecchiatura realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Il disco è in carborundum rinforzato con due tele ed impasto bachelitico a norme FEPA, e può essere sostituito con un disco diamantato che ha potenza di taglio ed autonomia maggiore.



LISTINO
875 €
**OFFERTA
665 €**

IDEASTUDIO

A1067+A1066

CENTRO DI FINITURA
PER STUDIO DENTISTICO

BOX in metacrilato trasparente con aperture laterali, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile + Modulo microsabbatrice per erogare ossido di alluminio, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manopola ergonomica con ugello da Ø 0,8mm per abrasivo da 75-95my + sistema di aspirazione.



LISTINO
952,50 €
**OFFERTA
719 €**

CF2 SMALL A4014

FORNO PER CILINDRI

Forno con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Un programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo. Il secondo è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura.

LISTINO 2096,25 €
OFFERTA 1559 €

**PIATTO
RACCOLTA
CERA
A4014S005**

LISTINO 66,25 €
**OFFERTA
45 €**



SOLAR PROFESSIONAL

A7501

LAMPADA DA BANCO

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di 42 LED SMD (**84 LED in totale**) di grande potenza che erogano una luce bianchissima a 6.400° Kelvin.



LISTINO 193,75 €
OFFERTA 144 €

SOLAR 3X SQUARE

A7001

LAMPADA DA BANCO

Lampada per postazione di lavoro con lente di ingrandimento rettangolare di grande dimensione da 3 diottrie. La luce emessa dai **56 LED SMD** è a 6.400° Kelvin – luce bianca simile a quella naturale. La lente molto ampia con ingrandimento 3x offre ottima operatività alla distanza di 200mm.



LISTINO 198,75 €
OFFERTA 145 €

PHOTO-FLASK

MUFFOLA PER TRATTAMENTI UV

Completamente scomponibile, consente di lavorare in modo più veloce, economico e senza modificare in alcun modo i propri protocolli operativi. È composta da elementi trasparenti per ottimizzare l'esposizione ai raggi ultravioletti. Queste caratteristiche ne fanno un prodotto perfetto in abbinamento alla nostra gamma di forni per compositi Photopol Pro.



LISTINO 266,25 €
OFFERTA 205 €

LC TRAY PRO

A5413

FOTOPOLIMERIZZATORE A LUCE LED PER PLACCHE

Fornetto per il trattamento delle placche in resina fotosensibile. 36 LED High-Power UV e un'ampia base interna e riflettente. Cassetto estraibile, display LCD e timer elettronico. Dotato di 4 pulsanti che permettono la selezione di cicli da 3, 4, 5 e 6 minuti.

LISTINO 350 €
OFFERTA 255 €



MIX

A5504

MISCELATORE SOTTOVUOTO MANUALE

Compatto, potente ed affidabile. Adatto a mescolare gessi, rivestimenti, alginati e siliconi. È controllato da un circuito elettronico con avvisatore acustico di fine ciclo. La pompa per il vuoto è a pistone a secco.

LISTINO 1325 €
OFFERTA 1025 €



E-BUNSEN

A6020

BUNSEN A INDUZIONE

Sistema di riscaldamento immediato della spatola di modellazione senza fiamma libera e gas. Il potente induttore si attiva quando lo strumento è inserito nella cavità frontale e lo riscalda in pochissimi secondi.

LISTINO 420 €
OFFERTA 309 €



PHOTOPOL

VACUUM+GAS A5408V

FORNO PER RESINE 3D BIOCOMPATIBILI

Forno di fotopolimerizzazione dotato di 6 circuiti da 8 LED Hi-Power SMD (48 LED in totale), spettro operativo 350-450nm. I cicli di lavoro possono essere eseguiti sottovuoto ed è possibile il collegamento ad un impianto esterno di gas inerte (Azoto N₂), da utilizzare per il post-curing delle resine biocompatibili (Classe 2a). Il display full-color touch-screen permette la selezione dei parametri e di salvare i programmi impostati.



LISTINO 4200 €
OFFERTA
3100 €

SMART A5408S

FORNO PER RESINE STAMPA 3D

Modello con pannello a due digit per impostazione tempo di ciclo (fino a 99 minuti) e potenza (da P1 a P9). Versione dotata di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD (96 LED in totale), ampio spettro operativo 350-550nm. Dispone di un'ampia area di fotopolimerizzazione (250x250mm x h100mm).



LISTINO 198750 €
OFFERTA
1500 €

DIGITAL A5408D

FORNO PER RESINE STAMPA 3D DIGITAL

Questa versione è dotata di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD (96 LED in totale), ampio spettro operativo 350-550nm. Dispone di un'ampia area di fotopolimerizzazione (250x250mm x h100mm). Il display touch-screen full-color permette la selezione dei parametri grazie ad icone intuitive e di salvare i programmi impostati.

LISTINO 2818,75 €
OFFERTA
2000 €



Dentalfarm Srl - via Susa, 9/a, 10138, Torino, Italy - Tel: +39 011 43 46 588 / +39 011 43 46 632 - Fax: +39 011 43 46 366 - Email: info@dentalfarm.it

 ilicdental.com


SINCE 1949
QUALITY & VALUE

IVAN ILIC' srl
Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)
TEL: +39 02 36 512 990 FAX: +39 02 55 016 646
ilic@ilicdental.com